

# MANUALE D'USO

- ☐ CX900R
- ☐ CX1500R
- ☐ CX2200R
- ☐ CX3000R



#### SIMBOLI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA





Simbolo usato ad indicare nell'apparato ci sono dei terminali pericolosi per la vita delle persone, anche durante le normali condizioni di funzionamento, che possono essere sufficienti a costituire rischi di fulminazione e morte.



Simbolo usato nella documentazione di assistenza per indicare che, per motivi di sicurezza, un componente potrà essere sostituito solo da quel componente specificato nella documentazione.



Terminale di protezione di massa



Tensione/corrente alternata

4

Terminale pericoloso per la vita

ON:

Denota che l'apparato è acceso

OFF:

Denota che l'apparato è spento

**WARNINGS:** 

Avvertenze che dovrebbero essere osservate per prevenire il pericolo di lesioni o morte dell'operatore.

**CAUTIONS:** 

Precauzioni che dovrebbero essere osservate per prevenire danni all'apparato.

#### ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Leggi queste istruzioni.
- · Conserva queste istruzioni.

#### ACOUA ED UMIDITÀ

Gli apparati dovrebbero essere protetti da umidità e pioggia, non possono essere usati vicino all'acqua; ad es: vasche da bagno, lavabi o piscine.

#### CALORE

L'apparato dovrebbe essere posto lontano da sorgenti di calore come radiatori, stufe o da altri apparecchi che producono calore.

#### VENTILAZIONE

Non ostruite le aree di ventilazione. Questo può provocare guasti e quindi incendio. Installate sempre il prodotto seguendo le istruzioni del fabbricante.

#### IMMISSIONE DI LIQUIDI ED OGGETTI

Per sicurezza, non fate cadere oggetti e liquidi dentro l'apparato.

#### CAVO E SPINA DI ALIMENTAZIONE

Abbiate cura di non calpestare e non danneggiare il cavo d'alimentazione nella spina e nel punto di uscita dall'apparato. Non rimuovete il polo di terra.

#### ALIMENTAZIONE

L'apparato deve essere collegato ad una alimentazione di rete come riportata sull' apparato stesso o descritta nel manuale.

- Tieni conto di tutti gli avvertimenti.
- Segui tutte le istruzioni.

Il non rispetto può causare danni al prodotto e all'utilizzatore. Scollegare l'apparato in caso di temporali o lunghi periodi di non utilizzo.

#### FUSIBILE

Per prevenire il rischio di incendio e danneggiamento dell'unità, usate solamente il tipo di fusibile raccomandato nel manuale. Prima di sostituire il fusibile, assicuratevi di spegnere l'unità e di scollegarla dalla rete elettrica.

#### CONNESSIONE ELETTRICA

Un cablaggio elettrico errato può invalidare la garanzia del prodotto.

#### PULIZIA

Pulite solo con un panno asciutto. Non usare alcun solvente come benzolo o alcool.

#### ASSISTENZA

Non effettuate alcuna manutenzione se non quelle descritte nel manuale. Fate riferimento sempre e solo a personale qualificato.

#### AVVERTENZE

Ricordatevi che le pressioni sonore elevate non danneggiano solo temporaneamente il vostro udito, ma possono causare anche danni permanenti. Fate attenzione a scegliere un volume adatto.



# 1. INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato questo amplificatore di potenza professionale.

Questa serie CX-R di amplificatori comprende quattro modelli: 900W, 1500W e 2200W e 3000W.

La serie di amplificatori CX-R si basa su molti anni di esperienza di R&D ed utilizza diverse tecnologie avanzate che comprendono la protezione limitatore/clip intelligente, protezione ai corto circuiti, protezione CA e protezione termica, etc., le quali possono proteggere l'amplificatore da danni e/o sovraccarichi. Tutti i modelli sono dotati di ingressi con XLR/jack TRS da ¼" e XLR; speakon Neutrik e binding post in uscita per rendere i collegamenti semplici e veloci. Altre caratteristiche comprendono un filtro taglia bassi a 30Hz per ottimizzare le basse frequenze, trasformatore toroidale, uno chassis compatto e resistente da 2U, 3 U per il modello CX3000R ed un sistema di raffreddamento con ventole a velocità variabile ed altro ancora.

# 2. CONTROLLI

# 2.1 PANNELLO FRONTALE




Fig. 1 - Il pannello frontale della serie di amplificatori CX-R

#### 1. Interruttore POWER

Questo è l'interruttore di alimentazione, che è usato per accendere (ON) e spegnere (OFF) l'amplificatore. Il relativo Led POWER si illumina appena l'amplificatore viene acceso.

Nota: Per evitare danni ai diffusori, abbassate i volumi prima di accendere l'unità.

#### 2. Indicatore PROTECT

L'accensione di questo Led indica che il relativo canale è in protezione.

#### 3. Indicatore CLIP

L'indicatore a Led rosso si accende quando il segnale d'uscita del corrispondente canale raggiunge od eccede il livello di clipping. Il clipping del segnale d'uscita è solitamente causato da un eccessivo livello del segnale d'ingresso.

#### 4. Indicatore SIG

Ciascun canale ha un indicatore SIG. Il Led verde si illumina quando il segnale d'uscita del corrispondente canale supera i 3 volt (o fintanto che un segnale è presente sull'ingresso relativo).

#### 5. Indicatore POWER

Questi Led blu si illuminano quando l'interruttore di alimentazione è ON.

#### 6. Controllo del Volume

Il controllo del volume viene usato per regolare il livello del volume del relativo canale (CH1/CH2) nel range da – ∞ a 0dB. Ruotare



il controllo tutto verso sinistra, nella posizione ∞ (massima attenuazione), è sempre una buona idea per proteggere i diffusori da danni prima di accendere l'impianto in qualsiasi nuova installazione.

# 2.2 PANNELLO POSTERIORE




Fig. 2 - II pannello posteriore del CX900R, CX1500R e CX2200R




Fig. 3 - II pannello posteriore del CX3000R

#### 7. Connettore CA INPUT

Presa di alimentazione da pannello IEC a tre conduttori, per connettere l'amplificatore alla rete attraverso il cavo di alimentazione in dotazione. Accertatevi che la tensione di rete della vostra nazione sia quella configurata per il vostro amplificatore prima di tentare di connettervi alla rete CA.

Nota: per prevenire rischi di folgorazione e di incendio, assicuratevi sempre che l'amplificatore e tutti gli apparati del sistema siano correttamente messi a terra.

#### **Breaker**

L'amplificatore è dotato di un circuito di BREAKER per limitare la corrente al relativo trasformatore di alimentazione e proteggerlo da surriscaldamento e da possibili danni in seguito a guasti. Comunque, condizioni di guasto come un corto circuito su uno od entrambi i canali, o funzionamento continuo in sovraccarico o clipping potrebbero far scattare il breaker.

Se ciò accade, vi preghiamo di spegnere l'unità e, dopo aver atteso un breve periodo di tempo per permettere all'unità di raffred-



#### Audio Tools - www.audiotools.it - Amplificatori Serie CX-R - Manuale Utente

darsi, riarmare il breaker.

#### 8. Connettori d'ingresso audio/uscite direct out

Connettori d'ingresso bilanciati elettronicamente Combo (XLR/Jack ¼" TRS), jack ¼" TRS e XLR direct out, progettati per il collegamento dei segnali audio esterni. Il connettore Combo è in parallelo con il jack ¼" TRS e possono accettare segnali audio bilanciati o sbilanciati; i connettori XLR direct out forniscono i segnali d'ingresso per altri amplificatori.

L'amplificatore è dotato di un circuito di ingresso a basso rumore, bilanciato elettronicamente che offre un ampio range dinamico capace di accettare virtualmente qualsiasi livello di segnale.

#### 9. Interruttore LIFT-GND

Con l'impostazione di questo interruttore su LIFT viene sollevato il pin di massa (principalmente usato per ridurre il rumore di loop di massa nell'accoppiamento con altri dispositivi).

#### 10. Interruttore INPUT SENSITIVITY

Questo interruttore è usato per selezionale la sensibilità in ingresso tra 1,414 volt, 32 dB e 26 dB. Questa funzione è usata per diminuire la possibilità che uno od entrambi i canali vadano in clipping.

#### 11. Interruttore INPUT MODE

Questo selettore fornisce i tre modi di funzionamento: PARALLELO, STEREO e BRIDGE. Decidete quale è il modo appropriato per la vostra applicazione:

- 1. Modo PARALLELO: il modo PARALLELO, un ingresso mono, due uscite mono, vi permette di inserire un segnale in un ingresso ed avere il segnale in entrambe le uscite, con controlli di livello regolabili separatamente.
- 2. Modo STEREO: il modo STEREO, ingressi separati uno nel canale 1 e l'altro nel canale 2, uscite separate nel canale 1 e l'altra nel canale 2 ed ognuna ha il suo proprio controllo di livello. Questo è il settaggio tipico per amplificare un segnale stereo; due diffusori indipendenti sono collegati alle due uscite.
- 3. Modo BRIDGE: il modo BRIDGE, un ingresso mono, una uscita mono, vi consente di sommare le rispettive tensioni dei due canali di amplificazione e renderle disponibili su una unica uscita a cui collegare un singolo diffusore: il volume è regolato dalla manopola del canale 1. Per evitare crosstalk chiudere completamente la manopola del canale 2. Per ulteriori dettagli fate riferimento al capitolo 4.3.

#### 12. Connettori Audio di uscita

Connettori d'uscita Speakon e binding post, forniscono i segnali d'uscita amplificati ai diffusori esterni.

Nota: assicuratevi che l'impedenza del carico non sia inferiore a quella specificata. Per maggiori dettagli fate riferimento al capitolo 6 SPECIFICHE TECNICHE.

#### 13. Ventilazione

Due ventole a velocità variabile, raffreddano la temperatura interna dell'amplificatore; direzione del flusso da fronte a retro.

### 3. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI


## 3.1 INSTALLATIONE IN LIN RACK STANDARD


Gli amplificatori di questa serie possono essere montati in rack 19" standard con buona ventilazione. Vi preghiamo di assicurarvi che ci sia abbastanza spazio per la circolazione dell'aria e che non sia bloccata la ventilazione; il calore prodotto dell'amplificatore potrebbe causare il surriscaldamento della sua temperatura interna pregiudicandone il normale funzionamento.


# 3.2 COLLEGAMENTI AUDIO

L'amplificatore offre connettori Combo (XLR jack TRS 1/4") e XLR, speakon e binding post; può essere interfacciato in vari modi per supportare una varietà di applicazioni senza perdita di segnale.












Fig. 4 - Schemi di cablaggio

## 3.3 FUNZIONAMENTO

Assicuratevi che l'amplificatore abbia la tensione CA corretta prima di collegarlo alla rete elettrica, ed abbia lo stesso fusibile come serigrafato sul pannello posteriore del prodotto. La connessione dell'amplificatore alla rete va fatta usando il cavo di alimentazione in dotazione ed una presa standard IEC. E' conforme con tutte le richieste di certificazione di sicurezza internazionali.

# 4. QUICK START

Quando utilizzate l'amplificatore, assicuratevi che:

- La tensione di rete CA disponibile, prima di collegare il vostro amplificatore alla presa CA, sia corretta.
- Tutti i collegamenti siano fatti correttamente.
- Sia selezionato il modo di funzionamento (PARALLELO, STEREO o BRIDGE). Ci sono tre modi di funzionamento, i collegamenti completi sono mostrati nei paragrafi seguenti.
- Il controllo del volume sia su una posizione appropriata. In generale, abbassate entrambi i controlli prima di accendere l'amplificatore per evitare danni al vostro sistema di diffusione o rumore eccessivo.
- L'amplificatore sia acceso attraverso il relativo interruttore.
- Poi che il volume sia regolato gradatamente fino ad ottenere il miglior rapporto segnale/rumore.
- Dopo l'uso l'unità venga spenta




# 4.1 COME COLLEGARE L'AMPLIFICATORE NEL MODO STEREO (DUE-CANALI)


Nel modo STEREO, gli ingressi canale 1 e canale 2 lavorano separatamente e le uscite canale 1 e canale 2 sono separate ed ogni canale ha il suo controllo di livello. Questo è il settaggio tipico per amplificare segnali stereo. Il segnale d'ingresso del canale 1 sarà presente sullo Speakon d'uscita del canale 1 ed il segnale d'ingresso del canale 2 sarà presente sullo Speakon d'uscita del canale 2.


Per impostare l'amplificatore nel modo stereo, posizionare il selettore MODE al centro e collegare le uscite come illustrato sotto.

# Bilanciato Sbilanciato

# SCHERMATURA SORGENTE










# 4.2 COME COLLEGARE L'AMPLIFICATORE NEL MODO PARALLELO


Nel modo PARALLELO, un ingresso mono, due uscite mono, vi permette di inserire un segnale mono in un ingresso ed avere il segnale mono in entrambe le uscite, con controlli di livello regolabili separatamente. Il segnale d'ingresso del canale 1 sarà presente su entrambi gli Speakon dei canali 1 e 2; Il jack d'ingresso del canale 2 non è utilizzato.


Per impostare l'amplificatore nel modo parallelo, posizionare il selettore MODE a sinistra e collegare le uscite come illustrato sotto


# ·----Suggerimenti sulle connessioni di ingresso ·-----

#### Bilanciato Sbilanciato













# 4.3 COME COLLEGARE L'AMPLIFICATORE NEL MODO BRIDGE


Nel modo BRIDGE, un ingresso mono, una uscita mono, vi consente di sommare le rispettive tensioni dei due canali di amplificazione e renderle disponibili su una singola uscita. Il segnale d'ingresso del canale 1 sarà presente sullo Speakon dell'uscita BRIDGED, usate il controllo di volume del canale 1 per regolare il livello. Per evitare crosstalk, ruotate il volume del canale due tutto verso sinistra.


Per impostare l'amplificatore nel modo bridge, posizionare il selettore MODE a destra e collegate l'uscita come illustrato sotto.

# Bilanciato Sbilanciato












# 5. SCHEMA A BLOCCHI





# 6. SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche di Potenza		CX900R	CX1500R	CX2200R	CX3000R
Modo STEREO segnale 1kHz (entrambi i canali pilotati)	8 ohm	300W x 2	500W x 2	700W x 2	1000W x 2
	4 ohm	450W x 2	750W x 2	1100W x 2	1500W x 2
Modo BRIDGE mono segnale 1kHz	8 ohm	900W	1500W	2200W	3000W

Specifiche Elettriche		CX900R	CX1500R	CX2200R	CX3000R	
Sensibilità d'ingresso	1.4V 32dB 26dB					
Impedenza d'ingresso	10 kohm sbilanciata, 20 k ohm bilanciata					
Risposta in Frequenza	20 Hz - 20 kHz +/-0.3dB					
Distorsione (SMPTE-1M)	0.05% max. 0.0					
Rapporto S/N	100dB min					
Damping Factor	300 @ 8 ohm					

Specifiche Generali		CX900R	CX1500R	CX2200R	CX3000R		
Protezioni	Corto circuito, cicuito aperto, termica, ultrasonica, RF per carichi reattivi, silenziamento all'accensione.						
Controlli	P. Frontale: Interruttore CA, livello d'ingresso a 40 step per ogni canale. P. Posteriore: Sel. Stereo/Parallelo/Bridge, int. Filtro 30kHz, int. Clip						
Indicatori	SIGNAL: 2 x Led verdi, CLIP: 2 x Led rossi, POWER: 2 x Led blu, PROTECT: 2 x Led rossi						
Connettori	INGRESSO:combo bilanciato elettronicamente, jack TRS 1/4". USCITA: Speakon e binding post						
Alimentazione	220 - 240V CA 50Hz						
Dimensioni mm (L x H x P)		483x88	3,8x320	483x88,8x380	483x133,2x380		
Unità Rack		2U 3U					
Peso		15,9 kg	17,0 kg	21,4 kg	31,0 kg		





Distribuito in Italia da:



SISME spa - Via Adriatica, 11 - 60027 Osimo Stazione (AN) - Italy Tel: 071.7819666 - Fax: 071.781494 www.sisme.com - e-mail: info@sisme.com